

便利な使い方

4.各種調整

4-4 ～受話音量の調整～

- ① 通話中にカーソルキーの上下を押します。（上:音量アップ 下:音量ダウン）
- ② 通話を終了します。通話終了後も調節した受話音量は保持しています。

